

## Veilig werken met de verreiker (manitou)

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Op de bouwplaats transporteren verreikers het materiaal van de laad- en losplaats naar de diverse montageploegen. Onderstaande maatregelen zijn verplicht om dit veilig te laten verlopen:

- Eenieder die werkt in de buurt van een verreiker dient signaalkleding te dragen. Bij werk langs de openbare weg dient deze kleding oranje te zijn en voorzien van reflecterende strepen in H-patroon. (CROW 96a en b)
- Zorg bij een zachte bodem voor een verharde transportroute.
- Leg aparte looppaden aan bij de transportroutes.
- Alleen werknemers die geïnstrueerd zijn voor het werken met de voertuigen en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften mogen deze bedienen.
- Maximale snelheid van 15km/u op het bouwterrein.
- Laat geen mensen op de voertuigen meerijden als hiervoor geen speciaal ingerichte veilige plaats aanwezig is. Onder een veilige plaats wordt hierbij verstaan een zitplaats binnen de beschermende constructie van het voertuig,. de De zitplaats bevindt zich in een cabine of is voorzien van een veiligheidsgordel.
- Zie erop toe dat transportmiddelen goed worden beladen om vallende lading te voorkomen.
- Laat verreiker-bestuurders altijd met de vorken omlaag rijden, met een lege pallet op de vorken bij onbeladen ritten.
- Zorg dat de maximale belasting van het voertuig niet wordt overschreden.

### Verreikers voorzien van dieselmotor

Maak bij voorkeur gebruik van elektrisch aangedreven verreikers, indien dit niet mogelijk is omdat de capaciteit van de accu het niet toelaat om de hele dag door te kunnen werken, kan gebruik gemaakt worden van een verreiker voorzien van dieselmotor. Aandachtspunten van het gebruik hiervan zijn:

- Wanneer het geluidsniveau van de motor boven 80 dB(A) komt, dient gebruik gemaakt te worden van gehoorbescherming.
- Als gevolg van emissie van dieseluitletgas (DME), kan deze hoogwerker alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimten waarbij de concentratie Elementair Koolstof onder de grenswaarde blijft, dus bijvoorbeeld in de kas die nog niet volledig beglaasd is, of waarvan de luchtramen open gezet zijn.

**Let op!** Een verreiker mag niet als middel gebruikt worden voor het werken op hoogte, dus ook niet met een werkbak. Behalve als het samenstel van verreiker en werkbak door de leverancier gecertificeerd is als hoogwerker

### Raadpleeg de volgende

#### Gevaren en Beheersmaatregelen

- Blootstelling DME (Diesel Motor Emissie) <sup>[1]</sup>
- Blootstelling lawaai > 80 dB(A) <sup>[2]</sup>
- Blootstelling trillingen <sup>[3]</sup>
- Letsel knellen of pletten <sup>[4]</sup>
- Letsel Stoten hoofd <sup>[5]</sup>
- Omgeving aangereden worden door een mobiel arbeidsmiddel met bestuurder <sup>[6]</sup>
- Omgeving omvallen van materiaal of materieel <sup>[7]</sup>
- Werken met werkbakken <sup>[8]</sup>

---

**Source URL:** <https://avagarbocatalogus.nl/werkvoorschriften/veilig-werken-met-de-verreiker-manitou>

#### **Links**

- [1] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-dme-diesel-motor-emissie>
- [2] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-lawaai-80-dba>
- [3] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-trillingen>
- [4] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/letsel-knellen-of-pletten>
- [5] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/letsel-stoten-hoofd>
- [6] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-aangereden-worden-door-een-mobiel-arbeidsmiddel-met-bestuurder>
- [7] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-omvallen-van-materiaal-of-materieel>
- [8] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/werken-met-werkbakken>