

Veilig werken met de tractor

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Op de bouwplaats transporteren tractor het materiaal van de laad- en losplaats naar de diverse montageploegen. Onderstaande maatregelen zijn verplicht om dit veilig te laten verlopen:

- Eenieder die werkt in de buurt van een tractor dient signaalkleding te dragen. Bij werk langs de openbare weg dient deze kleding oranje te zijn en voorzien van reflecterende strepen in H-patroon. (CROW 96a en b)
- Zorg bij een zachte bodem voor een verharde transportroute.
- Leg aparte looppaden aan bij de transportroutes.
- Een tractorbestuurdertractorbestuurder dient te beschikken over een geldig rijbewijs categorie T (Tractor)
- Maximale snelheid van 15km/u op het bouwterrein.
- Laat geen mensen op de voertuigen meerijden als hiervoor geen speciaal ingerichte veilige plaats aanwezig is. Onder een veilige plaats wordt hierbij verstaan een zitplaats binnen de beschermende constructie van het voertuig, de zitplaats bevindt zich in een cabine of is voorzien van een veiligheidsgordel.
- Zie erop toe dat transportmiddelen goed worden beladen om vallende lading te voorkomen.
- Laat tractor-bestuurdertractorbestuurders altijd met de vorken omlaag rijden, met een lege pallet op de vorken bij onbeladen ritten.
- Zorg dat de maximale belasting van het voertuig niet wordt overschreden.

Tractor voorzien van dieselmotor

Tractoren zijn tot nu toe altijd voorzien van een dieselmotor, aandachtspunten zijn:

- Wanneer het geluidsniveau van de motor boven 80 dB(A) komt, dient gebruik gemaakt te worden van gehoorbescherming.
- Als gevolg van emissie van dieseluitlaatgassen (DME), kan deze tractor alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimten waarbij de concentratie Elementair Koolstof onder de grenswaarde blijft, dus bijvoorbeeld in de kas die nog niet volledig beglaasd is, of waarvan de luchtramen open gezet zijn.



Raadpleeg de volgende

Gevaren en Beheersmaatregelen

- [Blootstelling DME \(Diesel Motor Emissie\)](#) ^[1]
- [Blootstelling lawaai > 80 dB\(A\)](#) ^[2]
- [Blootstelling trillingen](#) ^[3]
- [Letsel knellen of pletten](#) ^[4]
- [Letsel Stoten hoofd](#) ^[5]
- [Omgeving aangereden worden door een mobiel arbeidsmiddel met bestuurder](#) ^[6]
- [Omgeving omvallen van materiaal of materieel](#) ^[7]
- [Werken met werkbakken](#) ^[8]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/werkvoorschriften/veilig-werken-met-de-tractor>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-dme-diesel-motor-emissie>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-lawaa-80-dba>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/blootstelling-trillingen>

[4] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/ltsel-knellen-of-pletten>

[5] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/ltsel-stoten-hoofd>

[6] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-aangereden-worden-door-een-mobiel-arbeidsmiddel-met-bestuurder>

[7] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/omgeving-omvallen-van-materiaal-of-materieel>

[8] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/werken-met-werkbakken>